



## LE BOUTON POUSSOIR ET SANS CONTACT

- 2 modes de fonctionnement
- 8 couleurs d'état lumineux
- 2 tonalités de signal d'état sonore
- Temporisation réglable de 0,2 à 60 sec
- Marquage « Porte » et Braille

- Alimentation : 12V 3A ou 24V 1,5A
- Dimensions :
  - Bouton seul : 33 x 50 x 3,5mm
  - Façade pour boîtier encastré : 81 x 81 x 8mm
  - Boîtier saillie : 43 x 145 x 26mm
- Indice de protection : IP54

## FINITIONS : Chrome Mat / Or / Blanc / Anthracite

### BOUTON POUSSOIR SEUL

COG-34-0001 **Chrome**  
 COG-34-0002 **Or**  
 COG-34-0003 **Blanc**  
 COG-34-0004 **Anthracite**

### PACK COMPLET

1 BOUTON POUSSOIR  
 1 BOITIER D'ENCASTREMENT  
 1 BOITIER SAILLIE

COG-34-0101 **Chrome**  
 COG-34-0102 **Or**  
 COG-34-0103 **Blanc**  
 COG-34-0104 **Anthracite**

### ACCESSOIRES

COG-12-0183 Boîtier saillie **Chrome**  
 COG-12-0185 Boîtier saillie **Or**  
 COG-12-0187 Boîtier saillie **Blanc**  
 COG-12-0189 Boîtier saillie **Anthracite**  
 COG-12-0184 Boîtier encastrément **Chrome**  
 COG-12-0186 Boîtier encastrément **Or**  
 COG-12-0188 Boîtier encastrément **Blanc**  
 COG-12-0190 Boîtier encastrément **Anthracite**